



BIOMAX マルチパーパス EP グリース

■ 用途

BIOMAX マルチパーパス EP グリースは、生分解性のグリースで、米国環境保護庁（EPA）が規定する Vessel General Permit(VGP)に適合した MOSH、MOAH を含まない高性能グリースです。

また、NSF によって H1 クラスと認証されており、食品加工工場及び薬品工場において、軸受、ギヤー、摺動面などグリースを必要とするほとんど全ての機械装置にご使用可能です。

■ 特長

- BIOMAX マルチパーパス EP グリースは、増ちょう剤にカルシウムスルフォネート複合石鹸を使用しています。そのため、せん断安定性が高く、より水分に強い、優れた高温性能を発揮します。

- BIOMAX マルチパーパス EP グリースは、並外れた油膜強度を有し、転がり軸受等の高荷重の運転条件下でも優れた保護性能がございます

- BIOMAX マルチパーパス EP グリースは、熱／酸化安定性が高い（寿命が長い）ため、グリースアップの周期延長が期待できます。

- BIOMAX マルチパーパス EP グリースは、洗い流されにくいため、ウェットな環境でも潤滑性能が維持できるとともに、高い腐食防止性能を発揮します。

■ 種類

N L G 1 - 2

■ 荷姿

35 ポンド（約 15.8kg）ペール

ジャバラ式（約 400 ㍓）× 20 個入ケース、ジャバラ式（約 400 ㍓）× 10 個入ケース

☎ お問い合わせ先



ロイヤルパープル日本最大輸入販売代理店
西進商事株式会社 北海道営業所

011-221-2010