



ウォームギヤープレミアム

with DynaGlyde®

■ 用途

ウォームギヤープレミアムは、高荷重、低速、高温で使用されるウォームギヤー専用開発された合成系EP(極圧)ギヤー油です。

■ 特長

- ウォームギヤープレミアムは、高い油膜強度と優れた潤滑性を併せ持ち、ウォームギヤーの健全性維持と機械装置の信頼性向上に貢献します。
- ウォームギヤープレミアムには、接触領域で大きなすべりが生じるウォームギヤー(円筒型/鼓型)に対して十分な潤滑性能を得るため、特殊な耐摩耗添加剤が配合されています。また、突発的な衝撃荷重からギヤーを守るために、高密度/高分子量の合成衝撃吸収添加剤が配合されています。
- ウォームギヤープレミアムは、ブロンズウォームギヤーに悪影響を与える可能性があるS-P系極圧添加剤を使用せず、独自の添加剤技術により耐摩耗性・焼付き防止性を付与しています。
- ウォームギヤープレミアムは、鉄/非鉄金属(ブロンズなど)に対する腐食性はありません。
- ウォームギヤープレミアムは、優れた酸化安定性と水分離性を有しています。減速機内部をクリーンかつドライに保つことができます。

■ 種類

ISO-VG 460, 680

■ 荷姿

55ガロン(約208ℓ)ドラム、5ガロン(約19ℓ)ペール

※ グリコール系/シリコン系合成油が混入すると潤滑性能に悪影響を及ぼしますので、混合使用は避けて下さい。

☎ お問い合わせ先



ロイヤルパープル日本最大輸入販売代理店
西進商事株式会社 北海道営業所

011-221-2010