

# ハイドロリックプレミアム<sup>®</sup> with Synerlec<sup>®</sup>

## ■ 用途

ハイドロリックプレミアムは、油圧システム専用開発された半合成系耐摩耗性油圧作動油です。油圧システムの信頼性向上・延命化にお役立て下さい。

## ■ 特長

- ハイドロリックプレミアムは、これまでの油圧作動油にはない高い油膜強度を有しております。ポンプ、バルブ、シリンダー等の摩耗を防止し、油圧システム延命化に貢献します。
- ハイドロリックプレミアムは、優れた酸化安定性を有しており、ロングライフでご使用頂けます。更油周期の延長、廃油処理量の低減にお役立て下さい。
- ハイドロリックプレミアムは、優れた潤滑性能を有しております。油圧システムの運転温度の低減、油圧バルブの動作不良の防止が期待できます。
- ハイドロリックプレミアムは、金属面に強靱な油膜を形成します。この強靱な油膜は、運転中の摩耗の防止、停止中のさび・腐食の防止に効果を発揮するだけでなく、システム再起動時のドライスタート(油膜切れ)を防止し、パーツを摩耗から確実に保護します。
- ハイドロリックプレミアムは、優れた水分離性を有しており、水が混入しても速やかかつ完全に分離します。油圧システム内部をドライに保つことができます。

## ■ 種類

ISO-VG 32、46、68

※国内在庫状況及びその他粘度グレードについては、弊社までお問合せ下さい。

## ■ 荷姿

55ガロン(約208ℓ)ドラム、5ガロン(約19ℓ)ペール

※ グリコール系/シリコン系合成油が混入すると潤滑性能に悪影響を及ぼしますので、混合使用は避けて下さい。

※ ハイドロリックプレミアムは高い洗浄効果を持つため、従来油が機械装置内部に残した劣化生成物や摩耗粒子等の“汚れ”を洗浄します。したがって、機械装置内部がクリーンになるまでの間は、オイル分析で汚染度が非常に高くなります。

## ☎ お問い合わせ先



ロイヤルパープル日本最大輸入販売代理店  
西進商事株式会社 北海道営業所

**011-221-2010**