

ペーパーミルグリース

with Synslide[®]

■ 用 途

ペーパーミルグリース は、抄紙やパルプの設備で幅広くご使用頂ける合成系グリースです。

ペーパーミルグリース は、450～1,950m/分で運転されるペーパーマシンで、ウェットエンドからドライエンドまで幅広くご使用頂けます。特に、高い油膜強度が要求されるウェットエンドロール軸受にお奨めします(ワイヤーリターンロール、クーチロール、サクシンプレスロール、グラナイト/シンセティックカバープレスロール、ウェットフェルトロール等)。加えて、ドライエンドロール軸受にお奨めします(ドライヤーフェルトロール、コーターロール、カレンダーロール、ワインダーロール、スーパーカレンダーロール等、ただし、シャフト径が7インチを超える場合および回転数が3,000rpmを超える場合は弊社までお問い合わせ下さい)。そのほか、ポンプ、コンベアー等の補機類にもご使用頂けます。

■ 特 長

- ペーパーミルグリース は、増ちょう剤にアルミニウム複合石鹸を使用しています。これにより、高いせん断安定性、耐水性、および高温性能を有しています。
- ペーパーミルグリース は、高い油膜強度を有しています。軸受の摩耗抑制による延命化および摩擦低減による省エネ運転が期待できます。
- ペーパーミルグリース は、摩耗が生じた摺動面の油膜形成を大幅に改善するユニークな機能を有しています。これにより、軸受の振動低下が期待できます。
- ペーパーミルグリース は、優れた熱・酸化安定性を有しています。軸受がクリーンに保たれより良好な運転ができるだけでなく、グリースアップ周期の延長を実現します。
- ペーパーミルグリース は、優れた抗乳化性に加え、水で洗い流され難いという特長を持ちます。ペーパーマシン特有のウェットな環境下でも高い潤滑性能が保たれるとともに、軸受を錆びと腐食から守ります。

■ 種 類

NLGI- 1.5

■ 荷 姿

14.5オンス(約400g)筒状カートリッジ×30個入りケース

※専用のグリースガンが必要です。

※グリコール系/シリコン系合成油が混入すると潤滑性能に悪影響を及ぼしますので、混合使用は避けて下さい。

☎ お問い合わせ先



ロイヤルパープル日本最大輸入販売代理店
西進商事株式会社 北海道営業所

011-221-2010